

GUIDE RETTIFICATE PER ASCENSORI

Procedura di scarico

ITAL MS SRL

Via Torricelli 13 • 63017 Porto San Giorgio (AP)

Tel. 0734336922 • Fax 0734330269

E-mail: info@ital-ms.it

Web site: www.ital-ms.it

Sommario

1	Scarico dal container.....	2
1.1	Materiale necessario per lo scarico	2
1.2	Procedura di scarico.....	2

1 Scarico dal container

Le guide ITAL MS vengono consegnate in container da 20 piedi (6 metri) con apertura dal fondo. La seguente procedura è quella da noi applicata e consigliata.

1.1 Materiale necessario per lo scarico

- Muletto
- Carroponte o gru
- 2 rulli in acciaio
- Fasce per il sollevamento

1.2 Procedura di scarico

1 Installare due viti per il sollevamento delle fasce sulle punte delle forche del muletto.



2 Sollevare tramite il muletto i fasci di guide.



3 Preparare due rulli di ferro da inserire sotto i fasci di guide per poterli estrarre dal container.



4 Inserire i rulli sotto le guide.



5 Indietreggiare con il muletto in modo da consentire la presa delle guide con il carroponte.



6 Sollevare le guide al centro con due fasce e posizionarle. Il centro è segnato.

